# Versuchsbericht P402 Quantelung von Energie

Gabriel Remiszewski und Christian Fischer  ${\rm durchgef\"{u}hrt~am~18/19.10.2023}$ 

# Inhaltsverzeichnis

| 1            | Einleitung  |  |               |  |  |  |
|--------------|-------------|--|---------------|--|--|--|
| 2            |             | eil nmung des Planckschen Wirkungsquantums   | $\frac{2}{2}$ |  |  |  |
| 3            | Fazit       |  | 8             |  |  |  |
| $\mathbf{A}$ | Messwerte   | e: Bestimmung des Plancksen Wirkungsquantums | 9             |  |  |  |
| Li           | teraturverz | eichnis                                      | 12            |  |  |  |

## 1. Einleitung

In diesem Versuch wird das plancksche Wirkungsquantum mithilfe des Photoeffekts sowie mit der Balmer-Serie atomarer Übergänge des Wasserstoff bestimmt.

Im ersten Versuchsteil wird eine Photozelle mit Licht unterschiedlicher Frequenzen bestrahlt, wo durch den Photoeffekt Elektronen aus einer Kathode befreit werden und dies durch einen elektrischen Strom nachweisbar gemacht wird. Aus der Beziehung  $E=\mathrm{h}\nu$  für Photonen kann das Wirkungsquantum bestimmt werden.

Im zweiten Versuchsteil wird das Lichtspektrum einer Wasserstofflampe mit einem Reflexionsgitter spektroskopisch untersucht, welches durch an den Atomkern gebundene und angeregte Elektronen entsteht, die ihre Energie in Form von Photonen abgeben und in einen Zustand der Hauptquantenzahl 2 zerfallen. Da in dem Gas zusätzlich Deuterium vorzufinden ist, kann die Isotopieaufspaltung, die zur Hyperfeinstruktur zählt, der Balmer-Serie untersucht werden.

### 2. Versuchsteil

## 2.1. Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums

#### 2.1.1. Versuchsaufbau

Um mithilfe des Photoeffekts[1, S.78-80] das plancksche Wirkungsquantum h<br/> zu bestimmen wird der in Abb. 1 skizzierte Aufbau auf einer Optik<br/>bank befestigt. Als Lichtquelle dient eine Quecksilberdampflampe, dessen Licht nach Durchgang durch eine Blende, mit der die Intensität des Lichts eingestellt werden kann, mit einer Linse der Brennweite  $f=100\,\mathrm{mm}$  auf die Kalium-Kathode der Photozelle scharf abgebildet wird. Die Einzelnen Wellenlängen des Hg-Spektrums werden mithilfe eines Filterrads unmittelbar vor der Photozelle selektiert, wobei zwischen beiden Elementen ein Rohr angebracht wird, welches Streulicht begrenzen soll. Dabei wird das Lichtbündel mit der Blende vor der Lampe sowie der Blende vor dem Filterrad so eingestellt, dass das Licht die Kathode beleuchtet, jedoch nicht den Anodenring oder die schwarze Fläche an der Öffnung der Schutzkappe der Photozelle.

Zur Spannungserzeugung steht ein 12 V Netzteil zur Verfügung. Beide schwarzen Kabel der Anode werden an den negativen Pol des Netzteils angeschlossen und das BNC-Kabel der Kathode mit dem zur Verfügung stehenden Messverstärker. Der andere Anschluss des Netzteils wird mit der Masse des Verstärkers angeschlossen. Der Photostrom wird mit einem Digitalmultimeter gemessen, welches in Reihe hinter den Verstärker geschaltet wird. Die angeschlossene Grenzspannung wird mit einem parallel zur Spannungsquelle geschalteten Multimeter gemessen.

Es ist möglich, dass ohne Photostrom der Verstärker trotzdem einen Strom ausgibt. Mithilfe eines Tasters lässt sich die Schaltung kurzschließen, wodurch kein Strom am Verstärker ankommt und damit an einem Regler der Ausgangsstrom in die Nulllage kalibriert werden kann.

Da die vom Netzteil zu Verfügung stehenden  $12\,\mathrm{V}$  nicht vollständig in der Durchführung ausgeschöpft werden, wird mit zwei geeigneten Widerständen ein Spannungsteiler vorgeschaltet. Wird über dem Widerstand  $R_2$  die Spannung abgegriffen, so gilt für diese die Spannungsteilergleichung

$$U = U_0 \frac{R_2}{R_1 + R_2} \tag{1}$$




Abbildung 1: Versuchsaufbau: Photoelektrische Bestimmung des planckschen Wirkungsquantum. [3, S.19]

#### 2.1.2. Messung

Im Folgenden wird mit U die am Spannungsteiler abgegriffene Spannung bezeichnet und der Photostrom mit I. Der Messverstärker wandelt Ströme von 1 nA in 1 V um, weshalb zwar mit dem Multimeter eine Spannung gemessen wird, diese trotzdem mit einem I bezeichnet wird. Der Strom entsteht, wenn energiereiche Photonen auf die Kathode treffen und Elektronen befreien, die von der Anode wieder abgefangen werden.

Beide Elektroden besitzen verschiedene Austrittsarbeiten, weshalb sich die Fermi-Niveaus dieser unterscheiden. Bei leitender Verbindung gleichen sich die Niveaus aus, wodurch ein elektrisches Feld zwischen den Elektroden aufgebaut wird [4]. Die Energiebilanz der eintreffenden Elektronen ist

$$E_{\rm kin} = h\nu - (W_{\rm A} - W_{\rm K}) - W_{\rm K} = h\nu - W_{\rm A}$$

wobei das Subskript K für die Kathode, A für die Anode und  $\nu$  für die Lichtfrequenz steht. Mit dem Netzteil wird eine Gegenspannung eingestellt und so lange erhöht, bis der Anodenstrom verschwindet. In diesem Falle verschwindet die kinetische Energie der Elektronen und es ergibt sich bei der Grenzspannung  $U_0$  die Gleichung

$$eU_0 = h\nu - W_A \tag{2}$$

mit dem plankschen Wirkungsquantum[1, S.75]

$$h = 6.626 \cdot 10^{-34} \,\mathrm{J}\,\mathrm{s}$$

auf drei Nachkommastellen gerundet sowie der Elementarladung[1, S.29]

$$e = 1.602 \cdot 10^{-19} \, C$$

ebenfalls auf drei Nachkommastellen genau.




Abbildung 2: Kontaktpotential zwischen zwei Elektroden

Bei dem energiereichstem Licht der Wellenlänge 365 nm wird eine Grenzspannung von unter 2,0 V benötigt, weshalb mit den vorhandenen Widerständen von  $100\,\Omega$  und  $333\,\Omega$  nach Gleichung (1) eine maximale Spannung von

$$U_{max} = 2.77 \, V$$

eingestellt wird.

Aufgrund dessen, dass ein minimaler Anodenstrom  $I_0$  auch vorhanden ist, wo Elektronen aus der Anode in die Kathode eintreffen, wird die Messung verfälscht. Um die Grenzspannung bestimmen zu können, wird für jede Wellenlänge einen Kennlinie im gesamtem Gegenspannungsbereich gemessen, angefangen bei  $0 \, \text{V}$ . Da zusätzliche Intensitätsfluktuationen auftreten können, wird jede Kennlinie zweimal gemessen.

Für die Wellenlänge 365 nm wird die Messung bei einer erhöhten Intensität erneut gemessen, um den Einfluss der Lichtintensität auf die Kennlinie zu untersuchen.

#### 2.1.3. Auswertung

Aus den Kennlinien der Photozelle lässt sich die Grenzspannung bestimmen. In Abb. 3 sind die Messreihen bei einem Filter bei 365 nm dargestellt (die restlichen Messdaten sind im Anhang A zu finden). Die Spannungsmessung besitzt lediglich einen Ablesefehler der letzten angezeigten Ziffer, weshalb der Fehler jedes Messwertes bei  $\Delta U=1\,\mathrm{mV}$  liegt. Die Strommessung war teilweise starken Fluktuationen ausgesetzt, weshalb der Fehler  $\Delta I$  individuell an diese Schwankung angepasst wird. Für die meisten Messwerte bestimmt somit der Fehler des Photostroms die größte Unsicherheit, da der zur Messgröße relative Fehler deutlich größer ausfällt.

| erste | Messung         | zweite Messung  |                 |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|
| U/mV  | $I/\mathrm{pA}$ | $U/\mathrm{mV}$ | $I/\mathrm{pA}$ |
| 0     | 732(3)          | 0               | 732(4)          |
| 107   | 638(4)          | 120             | 613(4)          |
| 203   | 556(2)          | 242             | 510(3)          |
| 343   | 436(5)          | 381             | 402(2)          |
| 439   | 375(5)          | 497             | 321(1)          |
| 572   | 282(2)          | 615             | 250(1)          |
| 721   | 198(2)          | 733             | 186(1)          |
| 853   | 135(5)          | 861             | 127(1)          |
| 1003  | 82(5)           | 1057            | 62,5(5)         |
| 1210  | 33(4)           | 1299            | 22,5(5)         |
| 1322  | 15(2)           | 1340            | 10,5(5)         |
| 1440  | 1,1(5)          | 1430            | -1,2(4)         |
| 1589  | -17,4(3)        | 1498            | -10,2(5)        |
| 1761  | -20,6(4)        | 1624            | -20,0(5)        |
| 2016  | -20,9(3)        | 1542            | -14,9(3)        |
| 2782  | -21,2(4)        | 1914            | -21,5(2)        |
|       |                 | 2783            | -21,9(2)        |

Abbildung 3: Kennlinie 365 nm




Abbildung 4: Bestimmung der Grenzspannung 365 nm

Im Anlaufgebiet der Photozelle wächst der Strom quadratisch mit der Gegenspannung an [3, S.21], weshalb für die Wurzel dessen ein linearer Zusammenhang der Form

$$\sqrt{I - I_0} = m \cdot U + b$$

erwartet wird, wobei  $I_0$  bei maximaler eingesteller Gegenspannung abgelesen wird. Nach Gaußscher Fehlerfortpflanzung[5] gilt für den dazugehörigen Fehler

$$\Delta\sqrt{I-I_0} = \sqrt{\left(\frac{\Delta I}{2\sqrt{I-I_0}}\right)^2 + \left(\frac{\Delta I_0}{2\sqrt{I-I_0}}\right)^2}$$

Für die erste Wellenlänge sind die Kennlinien in Abb. 4 mit einer Ausgleichsgeraden dargestellt, wobei zur Bestimmung der Geraden nur Werte in dem linearen Bereich in Betracht gezogen wurden (Weitere Kennlinien befinden sich im Anhang A Abb. 13 bis 16). Aus der Nullstelle der Geraden wird die Grenzspannung bestimmt mit

$$U_0 = -\frac{b}{m}, \qquad \Delta U_0 = \sqrt{\left(\frac{\Delta b}{m}\right)^2 + \left(\frac{b\Delta m}{m^2}\right)^2}$$

| $\lambda/\mathrm{nm}$ | $\chi_1^2/\mathrm{dof}$ | $\chi_2^2/\mathrm{dof}$ | $U_{1,0}/\mathrm{mV}$ | $U_{2,0}/\mathrm{mV}$ | $U_0/\mathrm{mV}$ |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 365                   | 0,32                    | 0,36                    | 1560(10)              | 1551(8)               | 1556(15)          |
| 405                   | 0,07                    | 14,71                   | 1190(6)               | 1179(18)              | 1185(17)          |
| 436                   | 0,60                    | 0,06                    | 978(14)               | 990(7)                | 984(17)           |
| 546                   | $0,\!22$                | 0,09                    | 408(4)                | 410(10)               | 408(8)            |
| 578                   | 0.28                    | 0.16                    | 372(8)                | 370(9)                | 370(10)           |

Abbildung 5: Bestimmung der Grenzspannungen

Die Ausgleichsgeraden wurden mit dem Modul od<br/>r des Python Pakets SciPy[2] ausgewertet. Die Ergebnisse sind in Abb. 5 festgehalten und beinhalten für jede Wellenlänge die Güte beider Ausgleichsgeraden und die daraus berechneten Grenzspannungen sowie den Mittelwert beider Spannungen.

Die Güte der Anpassungsgeraden wird üblicherweise mit der reduzierten Chi-Quadrat-Verteilung[6] überprüft, also mit  $\chi^2/\text{dof}$ , wobei dof für die Freiheitsgrade steht. Ein Wert von 1 ist ideal, ein Wert deutlich kleiner als 1 deutet auf Überanpassung oder auf zu groß geschätzte Unsicherheiten hin, wobei hier Überanpassung kein mögliches Problem darstellt. In Abb. 5 ist zu beobachten, dass die Werte bei 365 nm sowie die erste Anpassung bei 436 nm bis 578 nm einen Wert von ca. 0,3 aufzeigen. Der Rest liegt im Bereich von 0,1 mit Ausnahme der zweiten Messung beim 405 nm Filter, wo  $\chi^2/\text{dof}=14,71$  ist. Bis auf diese Ausnahme wurden die Unsicherheiten größer als nötig eingeschätzt. Da jedoch visuell alle Messpunkte auf der Ausgleichsgeraden liegen und die Fehler so klein ausfielen, dass bei den meisten Messpunkten diese nicht in den Abbildungen sichtbar sind, werden die Ausgleichsgeraden als zufriedenstellend bewertet.

Visuell ist die Ausnahme bei 405 nm nicht von den Anderen zu unterscheiden, weshalb die Abweichung damit zu erklären ist, dass die Fehler deutlich zu klein gewählt wurden. Dies lässt sich auch mit einem Blick auf Abb. 10 bestätigen. Der Fehler des Mittelwerts beider Grenzspannungen pro Wellenlänge beinhaltet nicht nur den Mittelwert der einzelnen Fehler, sondern ebenfalls die statistische Unsicherheit der Spannungen, weshalb die Unsicherheit teilweise größer ausfällt.




Abbildung 6: Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums

Die Grenzspannungen lassen sich jetzt gegen die Lichtfrequenz auftragen, die mit der Relation  $\nu = c/\lambda$  berechnet wird. Aus Gleichung (2) lässt sich ablesen, dass aus der Steigung m das planksche Wirkungs-

quantum bestimmt werden kann mit

$$h = e \cdot m, \qquad \Delta h = e \cdot \Delta m$$

Und die Austritssarbeit der Anode aus dem Achsenabschnitt b mit

$$W_A = -\mathbf{e} \cdot b, \qquad -\mathbf{e} \cdot \Delta b$$

. Die Anpassungsgerade hat eine Güte  $\chi^2/\text{dof}=20,05$  und ist damit deutlich größer als 1. Dies ist zu kleinen Fehlern geschuldet, da visuell bewertet die Messpunke nicht auf einer einheitlichen Linie liegen und insbesondere die Spannungen der kleinsten zwei Frequenzen eine im Vergleich hohe Abweichung zur Anpassungsgeraden aufweisen, was zu erwarten war, da die Intensität dieser Messung gering war mit starken Fluktuationen. Aus diesem Grund waren diese Messungen am anfälligsten für Fehler, was sich hier wiederspiegelt.

Die bestimmten Parameter sind

$$m = 4.00(17) \cdot 10^{-15} \,\text{V s}, \qquad b = -1.75(11) \,\text{eV}$$

Und die sich daraus ergebenen Konstanten

$$h = 6.4(3) \cdot 10^{-34} \,\text{J s}, \qquad W_A = 1.75(11) \,\text{eV}$$

Der Literaturwert des plankschen Wirkungsquantums h =  $6.626\,\mathrm{J}\,\mathrm{s}$  liegt im  $1\sigma$ -Bereich der Messung, welche einen unter 5%-igen Fehler aufweist. Dieses Ergebnis ist damit im Rahmen dieses Versuchs zufriedenstellend. Im Vergleich zu den Messfehlern der Kennlinie ist jedoch die Unsicherheit des Wirkungsquantums groß ausgefallen. Wie schon erwähnt ist der Grund hierfür die Abweichungen der Grenzspannungen für kleinere Frequenzen. Dies ist mit hoher Wahrscheinlichkeit der Versuchsdurchführung geschuldet, da für diese Frequenzen eine vergleichbar geringe Intensität gemessen wurde. Für 578 nm lag die maximale Messung bei  $85(5)\,\mathrm{pA}$  und die Grenzspannung wurde schon bei etwa  $370(10)\,\mathrm{mV}$  erreicht, obwohl am Spannungsteiler ein Maximum von  $2.77\,\mathrm{V}$  eingestellt war. Um die Messung empflindlicher einzustellen, hätte es sich angeboten, mit einer Reihenschaltung von Widerständen die maximale Spannung weiter zu minimieren.

Zur Anodenaustrittsarbeit einer Platin-Rhodium Elektrode konnte kein Literaturwert zum Vergleich herbeigezogen werden, im Vergleich zu anderen Werten oft genutzter Elemente[7] ist dieser Wert in der gleichen Größenordnung. Dennoch verwunderlich ist, dass die genutzte Kalium Kathode eine Austritsarbeit von  $2,25\,\mathrm{eV}[7]$  besitzt und da die Kathode von Prinzip eine geringere Bindungsenergie haben sollte, stellt die Messung einen Widerspruch dazu auf. Eine mögliche Fehlerquelle sei hierbei die Raumtemperatur bei der Durchführung. Die zu messende Energie ist die Austritsarbeit bei Annahme, dass sich die Elektronen in der Elektrode im Grundzustand befinden. Dies ist bei Temperaturen T>0 nicht der Fall, wodurch bei hohen Temperaturen die Bindungsenergie verringert und das Messergebnis verfälscht wird. Für eine genauere Messung der Austritssarbeit ist eine Abkühlung der Photozelle unumgänglich, was im Rahmen dieses Versuchs nicht möglich war.

Als letztes wird der Intensitätseinfluss auf die Kennlinie bei 365 nm untersucht. Die Linien bei erhöhter Lichtintensität sind in Abb. 7 abgebildet. Da bei höherer Lichteinstrahlung mehr Photonen auf die Kathode treffen muss der Photostrom ansteigen, da aber die Energie der einzelnen Teilchen gleich bleibt, darf sich die Grenzspannung nicht verändern.

Dieses Verhalten ist auch hier zu beobachten. Bei Vergleich von Abb. 3 mit Abb. 7 wird ersichtlich, dass bei geringerer Intensität ein maximaler Strom von etwa 730 pA gemessen wurde, wo hingehen bei erhöhter Lichteinstrahlung 1100 pA (siehe Abb. 8) gemessen wurde.

Die Ausgleichsgeraden haben eine Güte von  $\chi_1^2/\text{dof} = 0.14$  und  $\chi_2^2/\text{dof} = 0.36$  und sind damit vergleichbar gut wie für die restlichen Kennlinien (siehe Abb. 5). Beide besitzen eine gemittelte Grenzspannung von 1540(43) mV, was verglichen mit 1556(15) mV aus Abb. 5 im 1 $\sigma$ -Fehlerbereich liegt. Damit kann die Schlussfolgerung getroffen werden, dass die Grenzspannung bei fester Wellenlänge des einstrahlenden Lichts nicht von der Intensität abhängt.




Abbildung 7: Bestimmung der Grenzspannung 365 nm bei hoher Intensität

Abbildung 8: Kennlinie  $365\,\mathrm{nm}$ hohe Intensität

| erste           | Messung         | zweite Messung  |          |
|-----------------|-----------------|-----------------|----------|
| $U/\mathrm{mV}$ | $I/\mathrm{pA}$ | $U/\mathrm{mV}$ | I/pA     |
| 0               | 1150(10)        | 0               | 1100(50) |
| 57              | 1050(10)        | 76              | 1000(10) |
| 136             | 940(20)         | 249             | 770(20)  |
| 199             | 860(10)         | 497             | 480(10)  |
| 280             | 750(10)         | 724             | 305(2)   |
| 357             | 630(20)         | 911             | 174(4)   |
| 440             | 560(10)         | 1118            | 81(2)    |
| 550             | 440(10)         | 1293            | 34(2)    |
| 697             | 320(5)          | 1406            | 15(1)    |
| 878             | 180(5)          | 1487            | -1,0(5)  |
| 1066            | 92(1)           | 1592            | -17,4(2) |
| 1159            | 62(4)           | 1692            | -21,9(1) |
| 1331            | 27(3)           | 1888            | -22,2(1) |
| 1444            | 7,5(5)          | 2783            | -22,6(2) |
| 1497            | -4,5(5)         |                 |          |
| 1568            | -15,5(1)        |                 |          |
| 1640            | -20,8(2)        |                 |          |
| 1888            | -22,9(1)        |                 |          |
| 2783            | -23,2(1)        |                 |          |

# 3. Fazit

# ${\bf A}.$ Messwerte: Bestimmung des Plancksen Wirkungsquantums

Abbildung 9: Kennlinie 436 nm

| erste | Messung  | zweite Messung  |          |
|-------|----------|-----------------|----------|
| U/mV  | I/pA     | $U/\mathrm{mV}$ | I/pA     |
| 0     | 510(3)   | 0               | 510(10)  |
| 87    | 428(2)   | 65              | 440(10)  |
| 153   | 361(2)   | 159             | 360(10)  |
| 231   | 290(1)   | 228             | 290(10)  |
| 318   | 226(5)   | 362             | 191(3)   |
| 403   | 165(3)   | 428             | 148(3)   |
| 501   | 112(5)   | 525             | 96(1)    |
| 616   | 62(4)    | 658             | 46(1)    |
| 691   | 38(2)    | 736             | 25(2)    |
| 758   | 22(2)    | 815             | 10(2)    |
| 837   | 6(1)     | 914             | -4,4(3)  |
| 888   | -0.5(3)  | 1030            | -16,4(4) |
| 950   | -8,5(5)  | 1105            | -20,4(2) |
| 1032  | -16,2(2) | 1169            | -21,2(1) |
| 1134  | -20,6(2) | 1302            | -21,7(1) |
| 1291  | -21,1(1) | 2782            | -21,8(1) |
| 2783  | -21,3(1) |                 |          |

Abbildung 10: Kennlinie  $405\,\mathrm{nm}$ 

| erste | Messung         | zweite Messung  |                 |  |  |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|
| U/mV  | $I/\mathrm{pA}$ | $U/\mathrm{mV}$ | $I/\mathrm{pA}$ |  |  |
| 115   | 307,6(2)        | 0               | 388(3)          |  |  |
| 273   | 218(3)          | 154             | 281(2)          |  |  |
| 416   | 148(2)          | 311             | 200,5(2)        |  |  |
| 590   | 82(2)           | 415             | 147,5(3)        |  |  |
| 745   | 39(3)           | 529             | 100,0(2)        |  |  |
| 937   | 7,4(4)          | 575             | 83,5(4)         |  |  |
| 879   | 15,0(5)         | 627             | 68,2(4)         |  |  |
| 1006  | 0,8(4)          | 699             | 48,0(2)         |  |  |
| 1104  | -8,2(2)         | 761             | 38,0(5)         |  |  |
| 1208  | -16,1(2)        | 846             | 21(1)           |  |  |
| 1406  | -20,7(3)        | 958             | 4,3(3)          |  |  |
| 1670  | -21,4(4)        | 1026            | -1(1)           |  |  |
| 2782  | -21,1(1)        | 1121            | -10,0(3)        |  |  |
|       |                 | 1206            | -16,0(3)        |  |  |
|       |                 | 1388            | -20,9(3)        |  |  |
|       |                 | 1677            | -21,2(2)        |  |  |
|       |                 | 2183            | -21,1(2)        |  |  |

Abbildung 11: Kennlinie  $578\,\mathrm{nm}$ 

| erste | Messung         | zweite Messung  |          |
|-------|-----------------|-----------------|----------|
| U/mV  | $I/\mathrm{pA}$ | $U/\mathrm{mV}$ | I/pA     |
| 0     | 85(5)           | 0               | 78(4)    |
| 31    | 67(2)           | 33              | 65(1)    |
| 56    | 51(1)           | 68              | 44(5)    |
| 89    | 37(1)           | 104             | 30(3)    |
| 120   | 26(1)           | 156             | 12(1)    |
| 149   | 14,5(3)         | 202             | 0,0(3)   |
| 174   | 8(2)            | 257             | -9(1)    |
| 191   | 3(1)            | 318             | -17,0(2) |
| 242   | -6,1(2)         | 434             | -22,2(2) |
| 276   | -11,5(5)        | 676             | -23,4(2) |
| 337   | -18,0(5)        | 2783            | -23,4(2) |
| 443   | -21,7(1)        |                 |          |
| 845   | -22,7(1)        |                 |          |
| 2783  | -22,7(1)        |                 |          |

Abbildung 12: Kennlinie  $546\,\mathrm{nm}$ 

| erste | Messung  | zweite Messung  |          |
|-------|----------|-----------------|----------|
| U/mV  | I/pA     | $U/\mathrm{mV}$ | I/pA     |
| 0     | 280(10)  | 0               | 210(10)  |
| 34    | 224,5(5) | 71              | 135(5)   |
| 92    | 155(1)   | 119             | 96(3)    |
| 131   | 111(2)   | 170             | 56(1)    |
| 167   | 80(1)    | 214             | 33(1)    |
| 215   | 49(1)    | 249             | 19(1)    |
| 264   | 25,3(3)  | 277             | 10(1)    |
| 313   | 7,8(2)   | 307             | 2,6(4)   |
| 350   | -1,3(1)  | 358             | -8(1)    |
| 399   | -10,5(2) | 417             | -15,2(2) |
| 451   | -16,4(1) | 508             | -20,8(2) |
| 539   | -20,9(1) | 557             | -22,1(1) |
| 688   | -22,3(3) | 697             | -23,2(3) |
| 976   | -22,6(2) | 812             | -22,9(4) |
|       |          | 2783            | -23,5(1) |




Abbildung 13: Bestimmung der Grenzspannung  $405\,\mathrm{nm}$ 




Abbildung 14: Bestimmung der Grenzspannung  $436\,\mathrm{nm}$ 




Abbildung 15: Bestimmung der Grenzspannung  $546\,\mathrm{nm}$ 




Abbildung 16: Bestimmung der Grenzspannung  $578\,\mathrm{nm}$ 

## Literaturverzeichnis

- [1] Wolfgang Demtröder. Experimentalphysik 3: Atome, Moleküle und Festkörper; 3rd ed. Springer-Lehrbuch. Berlin: Springer, 2005. URL: https://cds.cern.ch/record/829119.
- [2] Scipy. Orthogonal distance regression. [Online; Datum: 25.11.2023]. URL: https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/odr.html.
- [3] Physikalisches Institut der Universität Bonn. Physikalisches Praktikum Teil IV: Atome, Moleküle, Festkörper. Versuchsbeschreibungen. 2023.
- [4] Wikipedia. Kontaktelektrizität Wikipedia, -Die freie Enzyklopädie. [Online; Datum: 25.11.2023]. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Kontaktelektrizit%C3%A4t.
- [5] Wikipedia. Kontaktelektrizität Wikipedia, -Die freie Enzyklopädie. [Online; Datum: 25.11.2023]. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Fehlerfortpflanzung.
- [6] Wikipedia. Kontaktelektrizität Wikipedia, -Die freie Enzyklopädie. [Online; Datum: 25.11.2023]. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Reduced\_chi-squared\_statistic.
- [7] Wikipedia. Kontaktelektrizität Wikipedia, -Die freie Enzyklopädie. [Online; Datum: 25.11.2023]. URL: https://de.wikipedia.org/wiki/Austrittsarbeit.